TSdrena

取扱説明書

フィルムスキャナー

型番：PCM-UBSCFI14



この度は TSdrena 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●取扱説明書をご熟読のうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●メーカー保証を受けるために、ご購入日を証明するものが必要です。納品書などを保管してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

◆この項目は、いずれも安全に関する内容なので、必ず守ってください。

●図記号の意味は次の通りです。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。
⚠ **注意**	「軽傷を負うことや、物的・経済的損害を生じる恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■分解・改造しない

発熱や発火、感電の原因になります。

■異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、感電や火災などの原因

〔異常・故障例〕

・製品が異常に熱い

・焦げ臭いにおいがする

このようなときは事故防止のため、すぐに USB プラグを抜いて当社カスタマーサービスに修理をご相談ください。

■水やそのほかの液体を入れたり、濡らしたりしない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

■ミッションクリティカル用途で使用しない

本製品は家庭用として設計されています。本製品の動作不良により人命にかかわる用途・重大な経済的損失を招く用途・原子力、軍事などの用途に使用する事はできません。

⚠注意

■０～４０℃以外の場所で使用しない

機器の故障の原因になります。

■結露する場所・湿気やほこりの多い場所で使用しない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

■直射日光のあたる場所に放置しない

機器が高温になり故障の原因になります。

■物を載せたり、落下しやすい場所に置いたりしない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

落下してけがをすることがあります。

使用上のお願い

●使用しない時は小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
●製品に亀裂などの損傷がある場合は、そのまま使用せず製品の修理をご依頼ください。

特徴

本製品は 35mm フィルムに対応するフィルムスキャナーです。
PC を利用せず本製品のみでスキャン画像をメモリーカードへ保存することができます。
USB バスパワーもしくは付属の AC アダプタにより動作します。

内容物

- 本体
- USB ケーブル
- フィルムホルダー
- フィルムホルダー
- AC アダプタ
- クリーニングブラシ
- テレビケーブル
- Manual（英文）

ご利用の前に

管理者権限のあるユーザーでログインの上、本製品をパソコンの USB ポートに接続してください。
デバイスドライバが自動的に読み込まれ、本製品が使用可能な状態になります。

使い方

【ポジフィルムスライドの場合】

スライド用フィルムホルダーにスライドをセットします。



【ネガフィルムの場合】

ネガフィルム用フィルムホルダーにフィルムをセットします。



【フィルムのスキャン】

1. 本製品を付属のUSBケーブルで付属のACアダプタまたはPCなどのUSBポートに接続します。
2. 電源ボタンを押して電源を入れOKボタンを押しスキャンモードに設定します。



“SCAN MENU”とOKボタンを押してフィルムをスキャンします。

【メインメニュー】

“MENU”キーを押してメインメニューへ入ります。

ここではフィルムタイプを選択します。35mm カラーネガフィルムや35mm カラーポジフィルムなど適切なモードを選択してください。

仕様

型式	PCM-UBSCFI14
インターフェイス	USB2.0
センサー	1400 万画素 CMOS センサー
レンズ	F3.5, f=5.12mm, field Angle = 70°
露出補正	自動もしくは -2.0EV～ +2.0EV
ホワイトバランス	自動
対応フィルム	35mm カラーネガフィルム 35mm カラーポジフィルム 35mm モノクロフィルム
保存形式	JPEG
TV 出力	NTSC/PAL
対応メモリーカード	SD カード（最大 32GB）
電源	USB もしくは付属 AC アダプタ
対応言語	英語・仏語・日本語・独語 他
対応 OS	WindowsXP / Vista / 7 /
サイズ	87*86.5*102.5mm

無償修理規定

1．　取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2．　保証期間内でも次の場合には有料での修理とさせていただきます。

（ａ）　使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷

（ｂ）　お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

（ｃ）　火災、地震、水害、落雷、その他天災詩編および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数など）などによる故障および損傷

（ｄ）　車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷

（ｅ）　一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷

（ｆ）　お買い上げ年月日が不明の場合

（ｇ）　当社の修理窓口まで製品を送付する際の送料はお客様の負担となります。

3．無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※お客様からご提供いただいた個人情報は、製品の修理対応及びその後の安全点検のためにご利用させていただく場合がございます。